



1.-Uso del manual

Este manual debe ser usado de forma conjunta, con el manual correspondiente a la bomba .

Deben tenerse en cuenta todas las indicaciones de dicho manual , en especial en lo referente a seguridad de funcionamiento y manipulación , del equipo.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de innovación tecnológica.

2.-Definición del sistema

El plan 23 consiste en una refrigeración/circulación del cierre mecánico tal como se indica en el esquema.

La circulación se realiza desde la cajera del cierre a la cajera del cierre mediante una tubería exterior a través de un intercambiador de calor o un aerorefrigerador. Dicha tubería viene incorporada en la bomba. La circulación puede ser natural, por diferencia de temperaturas, o forzada mediante bien un anillo de bombeo colocado junto al cierre bien mediante una pequeña bomba exterior.

Opcionalmente puede colocarse un termómetro (no suministrado salvo solicitud expresa) a la entrada de líquido al cierre mecánico.

3.-Puesta en marcha

Caso de ser la 1ª puesta en marcha hay que comprobar visualmente que las conducciones, elementos y/ o tapones referidos anteriormente se encuentran conectados correctamente y no han sufrido daño.

Si se utiliza un intercambiador de calor, conectar las conexiones de agua de refrigeración al intercambiador. Eliminar las posibles acumulaciones de aire tanto en el intercambiador como en los circuitos.

4.-Mantenimiento

Cada vez que se desmonte la bomba (ver su manual de instrucciones) se debe comprobar la limpieza interior y estado de los circuitos auxiliares y accesorios, limpiándolos si fuera necesario. Caso de que existan juntas estas deben ser cambiadas por otras nuevas.

5.-Seguridad

Se deben seguir todas las indicaciones sobre seguridad para el funcionamiento y manipulación de los equipos, que se indican en el manual de instrucciones de la bomba .